

WWW.SYNTONIA.ORG/CRUEL
cruelminiconsole@gmail.com



CRUEL System

Based on
Emulation Station
RecalBox OS



LA MINI-GUIDA TASCABILE

ES emulation
station





AVVIO CONSOLE

- 1 - **INSERIRE** cavo **HDMI** (assicuratevi di selezionare dal vostro tv l'uscita giusta per la corretta visualizzazione della console)
- 2 - **INSERIRE** IL Controller/Joypad tramite usb
- 3 - **inserirte energia di un cavo usb , mini usb potete utilizzare un qualsiasi cavo per smartphone android se il televisore ha un uscita USB potrete alimentare Cruel direttamente dalla vostra TV.**
(il cavo hdmi e mini usb non sono in dotazione con Cruel)
dopo circa 15 secondi sarete pronti per giocare

PER TUTTE LE CONSOLE

Per uscire da tutti i giochi
Premere tasto **Hot Key (select) + start**

PER AVVIARE I GIOCHI MAME E NEOGEO

Una volta avviato il gioco apparirà la prima scritta e premere **SINISTRA E DESTRA DEL TUO JOYPAD**
Per **INSERIRE I CREDITI (MONETE)** partita **PREMERE SELECT**
Per giocare premere **START**

2 GIOCATORI

Una volta premuto **SELECT** e dopo aver messo almeno

2 CREDITI

Il giocatore n2 potrà inserirsi in partita premendo **START** (esattamente come in sala giochi)

Giochi o scritte fuori dai bordi della TV

Se alcuni giochi risultano più grandi dell'ingombro display tv (es: scritte che non si vedono o escono dai bordi) andate nelle **IMPOSTAZIONI** del vostro tv dove potrete scegliere i formati 16:9 4:3 etc... selezionate l'opzione "adatta allo schermo"

Queste opzioni variano a seconda del modello della tv

SPEGNERE/AVVIARE LA CONSOLE



Premere **SELECT** dal Menù principale, appariranno le scritte **SPEGNERE** o **RIAVVIO**
PER ACCENDERE LA CONSOLE estrarre il cavo alimentazione e reinsertirlo nell'apposito alloggiamento, la console si accenderà automaticamente

Premendo **START** del proprio Joypad dal menù principale potrete visionare le opzioni relative al sistema Cruel Recalbox.

CONFIGURARE IL JOYPAD

Premere **START** e selezionate **OPZIONI CONTROLLER** poi premi **CONFIGURARE UN CONTROLLER** e segui semplicemente le indicazioni.

Se utilizzate un joypad con meno tasti di quelli richiesti in fase di configurazione, dovrete saltare i pulsanti inutilizzati tenendo premuto un tasto qualsiasi per qualche secondo, in questo modo passerete automaticamente al tasto successivo.

RICORDATEVI DI CONFIGURARE IL TASTO SELECT COME (HOT)

Qui puoi vedere la corrispondenza dei tasti:

PS3	SNES
X	B
○	A
□	Y
△	X